


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

STANDARD




A: Κανονική θέση της κορόνας

C: Θέση για ρύθμιση ώρας

Για να ρυθμίσετε την ώρα, τραβήξτε την κορόνα προς τα έξω στη θέση **C** και στρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Μετά την ολοκλήρωση της επαναρύθμισης, πιέστε την κορόνα ξανά στη θέση **A**.

TOUCH / FUN


**Ρύθμιση ώρας**

Τραβήξτε την κορόνα στη θέση **2**. Στρέψτε αργά για να διορθώσετε τα λεπτά. Στρέψτε γρήγορα για να διορθώσετε τις ώρες.

Σπρώξτε την κορόνα προς τα πίσω.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ


STANDARD



Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, τραβήξτε την κορόνα προς τα έξω στη θέση **B** και στρέψτε αριστερόστροφα. Για να ρυθμίσετε την ημέρα, στρέψτε την κορόνα δεξιόστροφα. Αφού ολοκληρωθεί η επαναρρύθμιση, πιέστε την κορόνα πίσω στη θέση **A**.

ΕΠΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

TOUCH / FUN

**Δοκιμή / Επαναρρύθμιση.**

Σπρώξτε την κορόνα για 5 δευτ. Εάν και οι δύο δείκτες μετακινηθούν στη θέση **12** ακριβώς, η δοκιμή είναι επιτυχής. Σπρώξτε ξανά την κορόνα και οι δείκτες θα επιστρέψουν στην τρέχουσα ώρα.

Εάν οι δείκτες δε βρίσκονται στις **12** ακριβώς, σπρώξτε την κορόνα στη θέση **2**. Στρέψτε δεξιόστροφα για επαναρρύθμιση του ωροδείκτη. Στρέψτε αριστερόστροφα για επαναρρύθμιση του λεπτοδείκτη. Σπρώξτε πίσω την κορόνα και οι δείκτες επιστρέφουν στη θέση ένδειξης της ώρας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LOOMI: ΠΡΟΒΟΛΗ

TOUCH LOOMI

ΑΓΓΙΖΤΕ ΤΟ SWATCH ΣΑΣ.




ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



~4 ΔΕΥΤ.

LOOMI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ




POP




ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ



ΤΟ ΒΓΑΖΟΥΜΕ




ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φορέστε το SWATCH σκέτο με το λουράκι του ή δοκιμάστε να το βάλετε απευθείας πάνω στα ρούχα σας.

TOUCH ALARM

ΩΡΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ



Αγγίξτε το **SWATCH** σας.


Η κίνηση των δεικτών εμφανίζει την ώρα ειδοποίησης για περίπου 4 δευτ

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ



Αγγίξτε το **SWATCH** σας για να σταματήσετε την ειδοποίηση.


ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ




...ΑΛΛΑΓΗ



ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ



...ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΕΜΠΡΟΣ



Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης και ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης


Πιέστε την κορόνα και οι δείκτες θα μετακινηθούν στην τρέχουσα λειτουργία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

Πιέστε ξανά την κορόνα για να αλλάξετε λειτουργία.

Τραβήξτε την κορόνα στη θέση 1 και οι δείκτες θα μετακινηθούν στην τελευταία ώρα ειδοποίησης. Για να ρυθμίσετε μια νέα ώρα ειδοποίησης, στρέψτε την κορόνα (στρέψτε αργά = λεπτά, στρέψτε γρήγορα = ώρες).

Κατόπιν σπρώξτε πίσω την κορόνα και οι δείκτες επιστρέφουν πίσω στην τρέχουσα ώρα ενώ η λειτουργία αφύπνισης θα παραμείνει ενεργοποιημένη.

ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ.



Πιέστε την κορόνα για 2 δευτ. για να ξεκινήσετε τη δοκιμή ειδοποίησης.

Για να σταματήσετε, πιέστε ξανά την κορόνα.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν οι δείκτες δεν δείχνουν σωστά την ενεργή-ανενεργή ειδοποίηση (ON-OFF) (π.χ. μετά από αλλαγή της μπαταρίας ή ισχυρό κραδασμό), το TOUCH ALARM πρέπει να διορθωθεί.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΦΗΣ



Αγγίξτε το SWATCH σας.



Οι δείκτες ταυτίζονται στις 12 ακριβώς και αρχίζουν να περιστρέφονται διαγράφοντας τουλάχιστον μία πλήρη στροφή



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν οι δείκτες δε βρίσκονται ακριβώς στις 12, θα πρέπει να επαναρρυθμιστούν.




~4 δευτ.

Οι δείκτες σταματούν τυχαία και δείχνουν το αποτέλεσμα του αγώνα σας για ορισμένα δευτερόλεπτα...


... έπειτα, οι δείκτες επιστρέφουν στην τρέχουσα ώρα.

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SCUBA: ΔΙΑΡΡΕΥΣΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ**

ΡΥΘΜΙΣΗ



ΑΝΑΓΝΩΣΗ

**Χρήση του δακτυλίου ρύθμισης**

Για να ρυθμίσετε το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Στοιχίστε τον δείκτη στον δακτύλιο ρύθμισης με τον λεπτοδείκτη. Η χρονομέτρηση αρχίζει κατά το χρόνο που δείχνει ο δείκτης. Ο χρόνος που διέρρευσε φαίνεται από το σημείο στον δακτύλιο ρύθμισης όπου δείχνει ο λεπτοδείκτης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά από παραμονή σε θαλασσινό νερό, το Scuba 200 Chrono θα πρέπει πάντα να ξεπλένεται με καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Irony Scuba 200 Chrono δεν είναι επαγγελματικό ρολόι καταδύσεων.